



■ケーブルモデムの電源アダプタ・交換手順

お届けする交換用電源アダプタ（黒色）をご用意頂き、下記手順にて交換をお願いいたします。

- ① 交換対象商品の電源アダプタのプラグを、ケーブルモデムの「12VDC」ソケットおよび電源コンセントから引き抜きます。（順番はどちらが先でも結構です）



- ② 次に交換用電源アダプタ（黒色）のプラグを、電源コンセントに差し込みます。



- ③ その次に交換用電源アダプタのプラグを、ケーブルモデムの「12VDC」ソケットに差し込みます。

※ 必ず②→③の順で差し込んでください。
順番を逆にすると、電源が入らない可能性があります。



- ④ ケーブルモデムのランプが右の図のようになれば、正常に接続されています。



- ⑤ ルーターをご利用のお客様へ

ルーターのメーカーによっては、ケーブルモデムのランプの点灯・点滅を確認後、ルーターのコンセントを抜き差しして、リセットする必要がある場合があります。

※電源アダプタの交換は以上で終了です。

上記手順の②と③とを逆に、先に電源アダプタプラグをケーブルモデムの背面の「12VDC」ソケットに接続し、次にプラグを電源コンセントに差し込みますと、まれに保護回路が作動して電源が入らない場合があります。万一、保護回路が作動した場合は、電源コンセント側のプラグは差したまま、モデム背面に接続されたプラグを一度引き抜いて、約 20 秒後再度差し込んでください。電源は復旧します。